

# FABRICANT DISTRIBUTEUR

## MATÉRIELS ET ACCESSOIRES



CHIENS  
CHATS  
SPORT CANIN  
SÉCURITÉ

[www.morinfrance.com](http://www.morinfrance.com)

## SÉCHOIR ZÉPHIR PORTABLE

### NOTICE D'UTILISATION

#### COMPOSITION

Le séchoir ZÉPHIR se compose d'un bloc séchoir doté de 4 patins caoutchouc antidérapants et d'une poignée de portage, d'un flexible extensible équipé de 2 raccords avec bague de blocage et 3 embouts interchangeables.

#### ATTENTION

Il est recommandé de brancher ce séchoir sur une prise bipolaire 16 A .

#### UTILISATION

L'utilisation du séchoir ZÉPHIR est simple. Elle se fait au moyen de 2 interrupteurs à bascule et 1 rotatif situés sur le capot avant du séchoir. Un interrupteur permet de mettre le séchoir en route, un autre de contrôler les différents niveaux de température : froid, tiède, chaud. Le variateur rotatif permet de réguler le flux d'air.

Une fois le séchoir branché, choisissez la température souhaitée et appuyez sur l'interrupteur de marche/arrêt. Le variateur vous permettra ensuite de déterminer le débit d'air nécessaire au travail à effectuer.

#### ENTRETIEN COURANT

Le séchoir ZÉPHIR requiert peu d'entretien. Il est cependant recommandé, afin d'en augmenter sa longévité et d'éviter les pannes, de le nettoyer régulièrement et de l'entretenir selon les recommandations qui suivent.

Avant toute opération de ce type, assurez vous que le séchoir est bien débranché.

#### FILTRE À AIR

La cage d'aspiration située à l'arrière du séchoir est protégée par trois filtres en éponge polyester afin de limiter l'accumulation de poussières dans le séchoir. Il est indispensable lorsque le séchoir est utilisé fréquemment de maintenir ces filtres propres. Cette précaution simple mais essentielle peut s'effectuer de deux façons :

- 1 . Avec un aspirateur, en le passant sur les filtres jusqu'à ce qu'il ne reste aucune poussière.
2. En retirant le capot arrière (dévissez simplement les 4 petites vis qui le maintiennent) et en le lavant à l'eau tiède et savonneuse. Le rincer complètement et laisser sécher avant de le remettre en place.

NOTE : Un filtre mal entretenu empêche l'air de circuler correctement et peut provoquer une panne de l'élément chauffant du séchoir.

# PHOENIX ZÉPHIR

## MODE D'EMPLOI

*à lire attentivement avant d'utiliser votre séchoir.*

### Conseils de sécurité

- Branchez votre séchoir sur du courant alternatif uniquement et vérifiez que le voltage sur lequel votre appareil est branché est identique à celui de l'appareil.
- **N'utilisez pas votre appareil dans un bain ou sous une douche, ni même à proximité d'un point d'eau, tel que: lavabo, bassine, etc...**
- **N'immergez jamais votre appareil dans l'eau ou autre liquide.**
- **Ne posez, ni rangez votre appareil dans un endroit d'où il pourrait tomber dans l'eau ou autre liquide.**
- **Ne tentez pas de rattraper un appareil électrique tombé à l'eau, mais débranchez-le immédiatement.**
- Mettez l'appareil en position "OFF" quand vous ne l'utilisez pas.
- Débranchez toujours votre appareil après utilisation. Ne tirez surtout pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher.
- Veillez à ne jamais obstruer l'entrée et la sortie d'air de l'appareil.
- Laissez toujours l'appareil refroidir avant de le ranger et n'enroulez pas le cordon électrique autour de l'appareil lors du stockage.
- N'utilisez pas votre appareil s'il présente une anomalie, s'il est tombé, ou si le cordon d'alimentation est endommagé. Ne tentez pas de réparer un appareil électrique par vous même, mais confiez-le à un réparateur agréé.
- Apprenez aux enfants les dangers et les règles de la sécurité électrique. Ne laissez pas les jeunes enfants utiliser vos appareils électriques sans surveillance.

### Important

Cet appareil est conforme aux dispositions de sécurité relatives aux appareils électriques.

En ce qui concerne l'antiparasitage, cet appareil répond à la norme CEE 89/336.

Pour garantir une protection supplémentaire, il est conseillé d'installer dans l'installation électrique d'alimentation un disjoncteur d'une sensibilité de 30 mA.

**Pour tout renseignement complémentaire, contactez un technicien qualifié.**

### Nettoyage et entretien

**Débranchez toujours votre appareil avant de le nettoyer!**

Vous pouvez nettoyer votre appareil à l'aide d'un chiffon humide.

**Ne pas immerger dans l'eau ou tout autre liquide!**

Protégez votre appareil de la poussière.

Si nécessaire, nettoyez la grille d'aération de celui-ci à l'aide d'une brosse ou d'un pinceau.

220/240 V

50 Hz

2200 W

*Sous réserve de modifications.*

