

Montage universel

Choisissez 4 des clips d'aération qui correspondent à la largeur de vos persiennes d'aération et s'étendent au-delà de la surface du tableau de bord.

Alignez les clips de ventilation sur les fentes de la plaque de base et vissez-les ensemble avec les quatre vis courtes fournies



Enclenchez doucement la plaque de base sur les persiennes. Un ajustement parfait est tout ce dont vous avez besoin

Appliquez le support sur la coupelle d'aération du tableau de bord. Visser à la plaque de base avec les longues vis fournies



Enfilez une extrémité du tuyau dans la coupelle du tableau de bord



Fermez toutes les ventilations restantes pour un débit d'air maximal. Sélectionnez le volume de refroidissement ou de chauffage avec les commandes de climatisation de votre véhicule